

⊗ スイッチ

■ コンセント

机(D750×W1800)	1台	モニターテレビ	1台
机(D600×W1500)	1台	ロッカー	10人
机 (D600×W600)	1台	姿見	2台
椅子(折りたたみ)	6台	アップライトピアノ	1台
椅子 (布張り)	2台		